

DRYER CYCLE GUIDE

⚠WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.
 Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
 Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
 Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
 Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
 Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Sensor Cycles

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Heavyweight items such as jeans, towels or heavy work clothes.	HEAVY DUTY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default and longer cycle time to dry large loads of heavy weight, hard to dry items.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	NORMAL	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default to dry large loads of mixed fabrics and items.
Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items.	WRINKLE CONTROL	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses a Low heat as default for improved moisture removal and enhanced fabric care.
Undergarments, blouses, lingerie, performance wear.	DELICATES	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Extra Low heat as default to gently dry delicate objects.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	MORE DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default to dry large loads of Mixed Fabrics and items, with slightly higher temperatures than Normal Cycle and tuned to achieve "More Dry" results.
Jackets, comforters, pillows.	BULKY ITEMS	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys.	LESS DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	Uses Medium heat as default to dry loads of Mixed Fabrics and items, with slightly lower temperatures than Normal Cycle and tuned to achieve "Less Dry" results.
Large loads of jeans, towels and heavyweight items.	TOWELS	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro	This is a long cycle with High heat as default. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.

The Pet Pro Modifier adds time to the end of cycle to boost hair removal performance. The heating system is turned off during this time to protect clothing from over drying.

Steam Refresh Cycle (on some models)

Steam cycles are designed for use with dry loads to loosen wrinkles, reduce odors, and refresh fabrics.

Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle.

Items to Refresh:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Shirts, blouses and slacks	STEAM REFRESH	High Medium	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal Pet Pro Mute Cycle Signal Pet Pro	Use to smooth out wrinkles and reduce odors from loads left in the dryer too long. Do not add dryer sheets.


Timed Cycles

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. If settings are changed, the new settings will be remembered (except on Quick Dry). If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Available Options:	Description:
Any Load.	TIMED DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal	Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Small loads and sportswear.	QUICK DRY	High Medium Low Extra Low	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal	For small loads of 3-4 items.
Foam, rubber, plastic or heat sensitive fabrics.	AIR ONLY	N/A	Wrinkle Prevent Mute Cycle Signal	Uses unheated air to dry heat-sensitive items

GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÈCHEUSE

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Programmes de détection

Utilisation des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné.

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. En cas de panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et certaines caractéristiques ne sont pas offerts sur chaque modèle. Les réglages et les options ne sont pas tous offerts sur chaque programme.

REMARQUE : Les températures indiquées **en gras** sont les réglages utilisés par défaut pour ce programme. À remarquer qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Options accessibles :	Description :
Articles lourds comme les jeans, les serviettes ou les vêtements de travail.	HEAVY DUTY (service intense)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Utilise une chaleur moyenne par défaut et une durée de programme plus long pour sécher de grandes charges d'articles lourds et difficiles à sécher.
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours.	NORMAL (normal)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Utilise une chaleur modérée (Medium) par défaut pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.
Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent et articles synthétiques ou légers.	WRINKLE CONTROL (antifroissement)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Utilise une chaleur basse (Low) par défaut pour améliorer l'élimination de l'humidité et l'entretien des tissus.
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme.	DELICATES (articles délicats)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Utilise une chaleur très basse (Extra Low) par défaut pour sécher en douceur les objets délicats.

Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours.	MORE DRY (plus sec)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Utilise par défaut une chaleur moyenne légèrement supérieure à celle d'un programme normal pour sécher de grandes charges de tissus et d'articles mixtes et obtenir un résultat « plus sec ».
Vestes, couettes, oreillers.	BULKY ITEMS (articles volumineux)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sècheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal.
Articles à sécher :	Programme :	Température :	Options accessibles :	Description :
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours.	LESS DRY (moins sec)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Utilise par défaut une chaleur moyenne légèrement inférieure à celle d'un programme normal pour sécher une charge de tissus et d'articles mixtes et obtenir un résultat « moins sec ».
Charges importantes composées de jeans, de serviettes et d'articles lourds.	TOWELS (serviettes)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	Il s'agit d'un programme long à chaleur élevée (High) par défaut. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds.

La fonction Pet Pro (animaux) ajoute du temps à la fin du programme pour permettre d'enlever plus de poils. Le chauffage est éteint pendant cette période pour que les vêtements ne sèchent pas de façon excessive.

Programmes Steam Refresh (rafraîchissement vapeur) (sur certains modèles)

Les programmes avec vapeur sont conçus pour être utilisés avec les charges sèches afin d'aplanir les faux-plis, de réduire les odeurs et de rafraîchir les vêtements.

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

Articles à rafraîchir :	Programme :	Température :	Options accessibles :	Description :
Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller	STEAM REFRESH (rafraîchissement vapeur)	High (élevée) Medium (moyenne)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux) Mise en sourdine du signal du programme Pet Pro (animaux)	À utiliser pour réduire les légers faux plis des charges laissées dans la sècheuse pendant trop longtemps. Ne pas ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sècheuse.

Programmes minutés

Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages (à l'exception de Quick Dry [séchage rapide]). En cas de panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et certaines caractéristiques ne sont pas offerts sur chaque modèle. Les réglages et les options ne sont pas tous offerts sur chaque programme.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Options accessibles :	Description :
N'importe quelle charge.	TIMED DRY (séchage minuté)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme	À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Petites charges et articles de sport.	QUICK DRY (séchage rapide)	High (élevée) Medium (moyenne) Low (basse) Extra Low (très basse)	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme	Pour les petites charges de 3 à 4 articles.
Mousse, caoutchouc, plastique ou tissus sensibles à la chaleur.	AIR ONLY (air seulement)	S.O.	Wrinkle Prevent (antifroissement) Mise en sourdine du signal du programme	Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur.

GUÍA DE CICLOS DE LA SECADORA

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Sensor Cycles (Ciclos con sensor)

Utilice **Sensor Cycles (Ciclos con sensor)** para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía. La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

Si se cambian los ajustes, la nueva configuración será almacenada. Si hay una falla de energía, la configuración será reiniciada. No todas las funciones y los ciclos están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

NOTA: Las temperaturas que se muestran en **negrita** son las predeterminadas para ese ciclo. Tenga en cuenta que no puede ajustar el tiempo de estos ciclos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Artículos pesados como jeans, toallas o ropa pesada de trabajo.	HEAVY DUTY (Intenso)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Usa la opción de temperatura media de forma predeterminada y un tiempo de ciclo más largo para secar grandes cargas de artículos pesados y difíciles de secar.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y pana.	NORMAL (Normal)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Usa la opción de temperatura media de manera predeterminada para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos.
Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero.	WRINKLE CONTROL (Control de arrugas)	High (Alto) Medium (Medio) Low (bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Usa la opción de temperatura baja de manera predeterminada para lograr una mejor eliminación de la humedad y un mayor cuidado de las telas.

Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente.	DELICATES (Prendas delicadas)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Usa la opción de temperatura extrabaja de manera predeterminada para secar con cuidado los artículos delicados.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y pana.	MORE DRY (Más seco)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Usa la opción de temperatura media de manera predeterminada para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos a temperaturas levemente más altas que el ciclo Normal, y se ajusta para lograr prendas más secas.
Chaquetas, edredones y almohadas.	BULKY ITEMS (Artículos voluminosos)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Úselo para secar artículos grandes y voluminosos; no llene en exceso el tambor de la secadora. Después de un tiempo de comenzado el ciclo, la señal sonará para indicar cuándo es momento de volver a acomodar los artículos para un secado óptimo.
Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y pana.	LESS DRY (Menos seco)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Usa la opción de calor medio de forma predeterminada para secar cargas de telas y artículos mixtos a temperaturas levemente más bajas que el ciclo normal, y se ajusta para lograr prendas menos secas.
Cargas grandes de jeans, toallas y artículos pesados.	TOWELS (Toallas)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Este es un ciclo largo con la opción de temperatura alta de manera predeterminada. No es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes de telas pesadas.

El modificador Pet Pro (Pro mascotas) añade tiempo al final del ciclo para impulsar el funcionamiento de remoción de pelo. El sistema de calentamiento se apaga durante este tiempo para proteger la ropa del sobrecalentamiento.

Ciclo Steam Refresh (Revitalizado con vapor) (en algunos modelos)

Los ciclos del vapor se diseñan para el uso con las cargas secas de aflojar arrugas, de reducir olores, y de revitalizar telas.

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos. Los ajustes y las opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes predeterminados para ese ciclo.

Artículos para revitalizar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Camisas, blusas y pantalones	STEAM REFRESH (Revitalizado con vapor)	High (Alto) Medium (Medio)	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas) Silenciar señal del ciclo Pet Pro (Pro mascotas)	Úselo para alisar las arrugas y reducir los olores de cargas que se dejaron en la secadora mucho tiempo. No agregue hojas de suavizante para secadora.

Timed Cycles (Ciclos programados)

En este tipo de ciclos, puede especificar el tiempo de secado. Los siguientes son los tiempos disponibles: 15, 30, 60 y 90 minutos. Si se cambian los ajustes, se recordará la nueva configuración (excepto con Quick Dry [Secado rápido]). Si hay una falla de energía, la configuración será reiniciada. No todas las funciones y los ciclos están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Opciones disponibles:	Descripción:
Cualquier carga.	TIMED DRY (Secado programado)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo	Úselo para secar artículos hasta dejarlos semisecos; es indicado para artículos que no necesitan un ciclo de secado completo. Seleccione una temperatura de secado según los tipos de tela de la carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del más alto.
Cargas pequeñas y ropa deportiva.	QUICK DRY (Secado rápido)	High (Alto) Medium (Medio) Low (Bajo) Extrabaja	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo	Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.
Espuma, goma, plástico o telas sensibles al calor.	AIR ONLY (Solo aire)	N/A	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Silenciar señal del ciclo	Utiliza aire sin calentar para secar artículos sensibles al calor